

仕様書

TAKEX

品名	受信機（4周波切替対応型）	
品番	RXF-300A	
電源電圧	AC100V（50/60Hz）または DC10～30V（極性あり）	
消費電力/電流	6W以下/250mA以下	
使用周波数帯	426MHz帯 4波（小電力セキュリティシステムの無線設備）	
空中線	λ/4 ホイップアンテナ	
受信可能距離	約100m（見通し距離）	
電源出力	DC12V・150mA	
警報出力	総合 警報出力	接点：無電圧リレー接点（a接点／b接点切替式）AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷
		動作：警報受信時 ワンショット（約4秒間）および保持動作
		全警備、部分警備（1CH、2CHのみ）、チャイム時動作
	出力①	接点：無電圧リレー接点（a接点）AC100V・500W（白熱灯負荷）
		動作：警報受信時 ワンショット（警報出力タイマー設定時間）
	出力②	全警備、部分警備（1CH、2CHのみ）時動作
		接点：無電圧リレー接点（a接点）AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷
異常出力	タンパー 異常出力	動作：警報受信時 ワンショット（警報出力タイマー設定時間）
		全警備時のみ
	電池切れ 出力	接点：無電圧半導体接点（a接点／b接点一括切替式）AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷
		動作：受信後保持動作
	定期送信 異常出力	接点：無電圧半導体接点（a接点／b接点一括切替式）AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷
		動作：検知後保持動作
表示灯	●電源/受信表示灯 ●異常表示灯 ●CH表示灯 ●全警備ボタン ●部分警備/チャイムボタン	
外部操作スイッチ	●メモリークリアボタン ●全警備ボタン ●部分警備/チャイムボタン	
内部操作スイッチ	●登録CH切替ボタン ●消去ボタン ●音量ボリューム ●受信周波数設定スイッチ ●機能設定スイッチ（8P）	
警報音	全警備中	1CH～4CH警報受信時：“ウーウーウー”
		鳴動時間：ワンショット（警報出力タイマー設定時間）および保持動作
		音量：0～約75dB/前方1m ボリュームで可変
	部分警備中	1CH、2CH警報受信時：“ウーウーウー”※3CH、4CH警報受信時は動作なし
		鳴動時間：ワンショット（約6秒間）および保持動作
		音量：0～約75dB/前方1m ボリュームで可変
	チャイム中	1CH警報受信時：“ピンポン”
		2CH警報受信時：“ビッピッピッ”
		3CH警報受信時：“ブルブル”
		4CH警報受信時：エリーゼのために（メロディ）
送信機登録可能台数	鳴動時間：ワンショット（約6秒間）および保持動作	
	音量：0～約75dB/前方1m ボリュームで可変	
配線接続	端子式（AC電源入力プラグ式・端子式併用）	
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃	
設置場所	屋内（壁面取付け）	
質量	約500g	
外観	樹脂（ホワイト）	

品名 受信機(4周波切替対応型)

品番 RXF-300A



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.