

漏水センサ送信機（4周波切替対応型）

EXLF-LW1




仕様


品番	EXLF-LW1
電源	DC10～30V（極性なし） AC100V（50／60Hz） (右のいずれか1種類)
消費電流	70mA以下／1.6W
使用周波数帯	426MHz帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
出力	10mW以下
空中線	内蔵
電波到達距離	約100m（見通し距離）
表示灯	電源表示灯（緑） 検知表示灯（赤） 正常時：消灯 漏水検知時：点灯 センサー断線時：点滅
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃（結露・氷結なきこと）
付加機能	定期送信機能 センサー断線検知送信機能 送信周波数切替機能
設置場所	屋内（壁面取付）
質量	約410g
外観	樹脂（ホワイト）

オプション（別売品）


●漏水リード線式センサー
〈Z-AD-RS-5〉（5m用）
※他に100mまで対応可能



●漏水リード線式センサー（フラット）
〈Z-AD-FH-10〉（10m用）
※他に100mまで対応可能



●漏水電極式ポイントセンサー
〈AD-PA-R〉




※ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知します

特長


- 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減できます。
- 電源はAC100V、またはDC10～30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。
- 漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。
- 漏水リード線式センサー（Z-AD-RS／FH）または、漏水電極式ポイントセンサー（AD-PA-R）のいずれかを選択して接続できます。
- 漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。

※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検知できませんのでご注意ください。


設置図



システム構成図



外形寸法図（単位：mm）



小電力型ワイヤレスシステム（受信機・中継機シリーズ）



サイレン・フラッシュ付き受信機 （4周波切替対応型）

RXF-25/RXF-25R（赤色仕様）

- ワイヤレス受信機に警報音とLED×12のフラッシュライトを搭載しました
- DC12V/AC100V兼用
- オプションの登録ソフトを使用することで、PCによる送信機の管理が可能



黄色フラッシュ・サイレン付き受信機 EXR-25YF

- 屋内・屋外も設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です
- ワイヤレス受信機にLED×12個のフラッシュライトと大音量95dBの警報音を搭載しました
- 警報動作後のフラッシュライト点滅による、警報メモリー表示動作が可能です



携帯型受信機（4周波切替対応型） RXF-60K

- 屋超小型、手のひらサイズ（W36×H104×D21.5mm）の携帯型受信機
- 警報発生を4段階の音量調整が可能なブザーとバイブレーターでお知らせします。また、ブザー音とバイブレーターの併用も可能です
- 電源は充電電池を使用しています 充電時間：約5時間 連続使用時間：満充電時50時間以上（待機状態）
- 任意に入力した3桁の送信機アドレスを部屋番号等にして表示させることが可能です。また、どの送信機からの警報信号を受信したかも特定できます。



受信機（4周波切替対応型） RXF-300A

- 全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です（部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択）
- 全警備モードは1～4CH、部分警備モードは1～2CHが警備状態になり、信号受信時アラーム音が鳴動します
- チャイムモードは信号受信時チャンネル毎に異なった報知音が鳴動します
- 4周波切替対応により、送信機や中継器を多数設定した時の電波混信を軽減できます



中継機（4周波切替対応型/双方向無線対応型・登録式） RTXF-300

- 登録式により中継回数に制限はありません
- 登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます
- 送信機の登録台数は最大60台です
- 8種類の遅延時間により、電波の干渉を防止できます



屋外用中継機（4周波切替対応型/双方向無線対応型・登録式） RTXF-350(W)/(G)

- 屋外でそのまま設置できる防雨構造の中継機です
- 登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信機による電波混信を防止できます
- 送信遅延時間が8段階で設定可能です（0秒/0.8秒/1.6秒/2.4秒/3.2秒/4.0秒/4.8秒/5.6秒）
- 送信機のみを登録せずに中継できる非登録中継モードでも登録した中継機は中継動作できます
- 登録台数は最大60台です（送信機、中継機合計）
- 非常用電源により約30分間の停電補償があります



保安・設備監視用受信ユニット EXR-500

- 倒れコールや無線式漏水センサーの監視をメインにした警報音付きの5CH受信ユニットです
- 日常点検や定期点検実施時に有効な【テストモード】のスイッチを操作パネル上に設けましたので、報知音で受信チェック等（LED・液晶表示などの警報出力以外の受信動作）が簡単にできる様になりました
- 送信機は、最大60台まで登録でき、5グループ（チャンネル）に分けて登録できます



多チャンネル受信ユニット（4周波切替対応型） RXF-1000A（10CH用） RXF-2000A（20CH用）

- 警報出力10CH（10CH用）、20CH（20CH用）の受信ユニット
- 送信機は最大60台まで登録でき、10（10CH用）20（20CH用）のグループに分けて登録できます。
- 電波を受信した送信機のチャンネルおよびアドレスを液晶画面に表示します
- オプションの登録ソフトを使用することで、PCによる送信機の管理が可能



多チャンネル受信ユニット EXR-3000（30CH用）

- 最大60台までの送信機をチャンネル数に振り分けて登録できます
- 電波を受信した送信機のチャンネルおよび登録No.を液晶表示します
- タンパー、電池切れ、定期送信、環境の合わせて4つの異常出力を装備しています
- 警戒/解除に連動して警報メモリーを制御できます



事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高峰 (027)327-3981
さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366
金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
広島 (082)223-1138 高松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<https://www.take-ex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2021年8月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■