

仕様書

TAKEX

品名	卓上型受信機
品番	HC-350
電源入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	7VA
使用周波数帯	426MHz帯（小電力セキュリティシステムの無線設備）
空中線	λ/4 ホイップアンテナ
受信可能距離	約100m（見通し距離）
報知強制停止入力	接点方式：a接点
停止ボタン	報知動作の停止
電源表示灯	通電時：緑点灯
緑色LED	電池切れ信号受信時：緑点滅
フラッシュライト	検知信号受信時：白点滅（設定時間） メモリー時：白点滅
チャンネル表示灯 赤色LED（4個）	検知信号受信時：赤点灯（設定時間） メモリー時：赤点灯 電池切れ信号受信時、受信感度減衰時：赤点滅 登録動作中のチャンネル移行時：赤点滅
操作音	電池切れ発生時：「ピピッ」報知中に鳴る モード移行時：「ピー」 登録削除時：「プー」 登録エラー時：「ブー」 音量：操作音は音量ボリュームに関係なく一定音量
報知音	鳴動音：1：「ピンポンパンポン」 ※1～4チャンネルに設定可能 2：「プルプルプルプル」 3：「ポロロロン」 音量：0～75dB/前方1m 4：エリーゼのために 音量ボリュームにて可変 5：アニーローリー 6：むすんでひらいて 7：ローレライ 8：大きな栗の木の下で
報知時間	8通り（約3秒，約6秒，約10秒，約30秒，約60秒，約90秒，約120秒，連続）
停止ボタン	報知動作の停止
外部出力	接点方式：無電圧c接点 AC/DC30V・0.5A 接点動作：ワンショット動作 約3秒（報知時間と連動せず一定）
報知強制停止入力	接点方式：a接点
送信機登録可能台数	30台
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
アダプター	W37×H28.5×D55mm 配線長さ：1.8m
付帯機能	報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能
設置場所	屋内、卓上据置・壁掛け式
質量	約570g
外観	樹脂（ホワイト）

品名 卓上型受信機

品番 HC-350



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.