

仕様書

TAKEX

品名	リモートコントローラ
品番	RC-606
電源入力	DC12V（コントローラC-603-2、C-606-2または、C-608RXより供給）
消費電力	350mA
出力	在宅警備／解除出力 無電圧接点（c接点）AC/DC30V・1A 外出警備／解除出力 無電圧接点（c接点）AC/DC30V・1A
音声メッセージ 音声ボリュームにて 調整可能	<p>●外出警備開始…『外出警備を始めます。』（Aパターン） 『外出警備を始めます。いってらっしゃい。』（Bパターン）</p> <p>●外出警備解除…『警備を解除します。』（Aパターン） 『警備を解除します。おかえりなさい。』（Bパターン）</p> <p>●在宅警備開始…『在宅警備を始めます。』（Aパターン） 『在宅警備を始めます。おやすみなさい。』（Bパターン）</p> <p>●在宅警備解除…『警備を解除します。』</p> <p>●チャイム開始…『チャイムで来客をお知らせします。』</p> <p>●チャイム解除…『チャイムを解除します。』</p> <p>●外出警備ディレイ開始…『設定時間後、警備を始めます。』</p> <p>●ループチェック異常…『警備を解除してから、戸締まりを確認してください。』</p> <p>●メモリーリセット…『表示を消します。』</p> <p>●設定エラー…『設定できません。』</p> <p>●点検モード…『点検モード。』</p> <p>☆上記3種のみA、Bパターン有り。その他はA、Bパターン共、同メッセージ。 ※メッセージ音量は可変式</p>
報知音	<p>●侵入、火災、緊急、機器異常発生時 警報音：“ピーポーピーポー” 音 量：可変式 無音～80dB（前方1mにて）</p> <p>●チャイム設定時 チャイム音：“ピンポーン” 音 量：可変式</p> <p>●外出警備ディレイ中の報知音 報知音：“ピッピッピッ” 音 量：可変式（メッセージ音量に連動） ※警備ディレイの残り時間が10秒以下になると、短い間隔となる。</p> <p>●点検モードのループチェック異常報知音 点検音：“ピッピッピッ” 音 量：可変式（メッセージ音量に連動）</p> <p>●操作確認音（音声メッセージと切替式） 確認音：“ピッ” 音 量：可変式（メッセージ音量に連動）</p>
使用可能周囲温度	-15℃～+55℃
配線接続	端子式（セルフアッパ端子）
取付場所	屋内・壁掛け式
質量	約800g
外観	樹脂（ホワイト）

品名
リモートコントローラ

品番
RC-606



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.