

仕様書

TAKEX

品名	卓上型受信機（4周波切替対応型）
品番	HCR-500
電源入力	専用ACアダプター（AC100V 50/60Hz・7VA）または DC10～14V・150mA
使用周波数帯	426MHz帯・4波（小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備）
空中線	λ/4 ホイップアンテナ
受信可能距離	約100m（見通し距離）
電源表示灯（緑）	通電時：点灯
電池切れ表示灯（赤）	電池切れ信号受信時：点滅
登録No. 表示灯（赤）	検知信号受信時：点灯（設定時間） メモリー時：点灯 電池切れ信号受信時：点滅 登録、確認、消去時：点灯／点滅
チャンネル表示灯（赤）	5個 検知信号受信時：点灯（設定時間） （受信感度減衰時は約4秒間点滅後、点灯） メモリー時：点灯 登録、確認、消去時：点滅 複数チャンネル同時報知時：点滅
フラッシュライト（白）	検知信号受信時：点滅（設定時間） メモリー時：点滅 登録時：点滅
モード表示灯（赤） （端子カバー内部）	『登録モード』『確認モード』『消去モード』 各モード時点灯
操作音	モード移行時：「ピー」（登録・確認・消去モード⇒通常モード） 登録内容消去時：「ブー」 登録エラー時：「ブー」 受信レベル確認状態移行時：「ピロロン」 環境レベル確認状態移行時：「ピロロロン」 音量：操作音は音量ボリュームに関係なく一定音量
報知音	12種類＋消音 「ピンポンパンポン」「プルプルプルプル」「ポロロン」「ポーン」 「キンコンキンコン」「電子音 No.1」「電子音 No.2」「エリーゼのために」 「アニーローリー」「ローレライ」「防犯警報音 No.1」「防犯警報音 No.2」 「消音」 音量：音量ボリュームにて可変 0（無音）～70dB（前方1mにて）
報知時間	4通り：約3秒、約10秒、約30秒、連続
停止ボタン	報知動作の停止、メモリークリア
モード切替ボタン （カバー内部）	登録ボタン：『登録モード』へ移行 確認ボタン：『確認モード』へ移行 消去ボタン：『消去モード』へ移行
報知接点出力	接点方式：無電圧接点（a接点/b接点切替式） 接点動作：設定時間、または 検知時間＋オフディレイ1秒 接点容量：AC/DC 30V・0.5A

品名 卓上型受信機
（4周波切替対応型）

品番 HCR-500



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

仕様書

TAKEX

電池切れ出力	接点方式：無電圧接点（a接点） 接点動作：検知時間＋オフディレイ1秒 接点容量：AC／DC 30V・0.25A
報知強制停止入力	接点方式：a接点（報知動作の停止、メモリークリア）
送信機登録可能台数	60台
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃（結露なきこと）
付帯機能	受信周波数切替機能、報知時間切替機能、メモリー切替機能 登録No.表示切替機能、フラッシュライト切替機能、報知接点出力切替機能 報知接点出力動作切替機能、報知タイプ切替機能、電池切れ報知機能 受信レベル確認機能、環境レベル確認機能
設置場所	屋内：卓上据置・壁面取付
質量	約600g
外観	樹脂（ホワイト）

品名 卓上型受信機
（4周波切替対応型）

品番 HCR－500



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.