

仕様書

TAKEX

| | |
|------------------------|--|
| 品名 | 卓上型受信機（4周波切替対応型） |
| 品番 | HCR-1000 |
| 電源入力 | 専用ACアダプター（AC100V 50/60Hz・7VA）または DC10～14V・150mA |
| 使用周波数帯 | 426MHz帯・4波（小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備） |
| 空中線 | λ/4 ホイップアンテナ |
| 受信可能距離 | 約100m（見通し距離） |
| 電源表示灯（緑） | 通電時：点灯 |
| 電池切れ表示灯（赤） | 電池切れ信号受信時：点滅 |
| 登録No. 表示灯（赤） | 検知信号受信時：点灯（設定時間） メモリー時：点灯 電池切れ信号受信時：点滅 登録、確認、消去時：点灯／点滅 |
| チャンネル表示灯（赤） | 10個 検知信号受信時：点灯（設定時間） （受信感度減衰時は約4秒間点滅後、点灯） メモリー時：点灯 登録、確認、消去時：点滅 複数チャンネル同時報知時：点滅 |
| フラッシュライト（白） | 検知信号受信時：点滅（設定時間） メモリー時：点滅 登録時：点滅 |
| モード表示灯（赤） （端子カバー内部） | 『登録モード』『確認モード』『消去モード』 各モード時点灯 |
| 操作音 | モード移行時：「ピー」（登録・確認・消去モード⇒通常モード） 登録内容消去時：「プー」 登録エラー時：「ブー」 受信レベル確認状態移行時：「ピロロン」 環境レベル確認状態移行時：「ピロロロン」 音量：操作音は音量ボリュームに関係なく一定音量 |
| 報知音 | 12種類＋消音 「ピンポンパンポン」「プルプルプルプル」「ポロロン」「ポーン」 「キンコンキンコン」「電子音 No.1」「電子音 No.2」「エリーゼのために」 「アニーローリー」「ローレライ」「防犯警報音 No.1」「防犯警報音 No.2」 「消音」 音量：音量ボリュームにて可変 0（無音）～70dB（前方1mにて） |
| 報知時間 | 4通り：約3秒、約10秒、約30秒、連続 |
| 停止ボタン | 報知動作の停止、メモリークリア |
| モード切替ボタン （カバー内部） | 登録ボタン：『登録モード』へ移行 確認ボタン：『確認モード』へ移行 消去ボタン：『消去モード』へ移行 |
| 報知接点出力 | 接点方式：無電圧接点（a接点/b接点切替式） 接点動作：設定時間、または 検知時間＋オフディレイ1秒 接点容量：AC/DC 30V・0.5A |

品名 卓上型受信機
（4周波切替対応型）

品番 HCR-1000



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

仕様書

TAKEX

| | |
|-----------|--|
| 電池切れ出力 | 接点方式：無電圧接点（a接点） 接点動作：検知時間＋オフディレイ1秒 接点容量：AC／DC 30V・0.25A |
| 報知強制停止入力 | 接点方式：a接点（報知動作の停止、メモリークリア） |
| 送信機登録可能台数 | 60台 |
| 配線接続 | 端子式 |
| 使用可能周囲温度 | －10℃～＋50℃（結露なきこと） |
| 付帯機能 | 受信周波数切替機能、報知時間切替機能、メモリー切替機能 登録No.表示切替機能、フラッシュライト切替機能、報知接点出力切替機能 報知接点出力動作切替機能、報知タイプ切替機能、電池切れ報知機能 受信レベル確認機能、環境レベル確認機能 |
| 設置場所 | 屋内：卓上据置・壁面取付 |
| 質量 | 約600g |
| 外観 | 樹脂（ホワイト） |

品名 **卓上型受信機**
（4周波切替対応型）

品番 **HCR－1000**

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**