

# 仕様書

**TAKEX**

品名	受信機
品番	HC-300
電源	AC100V (50/60Hz) 12W またはDC10~16V 350mA
使用周波数帯	426MHz帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
空中線	$\lambda/4$ ホイップアンテナ
受信可能距離	約100m (見通し距離)
外部出力	接点方式：総合無電圧接点 (c接点) 接点動作：3秒モード時：受信時間+約3秒のオフディレイ動作 保持モード時：連続動作 接点定格：AC/DC30V・0.5A (抵抗負荷)
電源出力	DC12V・150mA
表示灯	電源表示灯 (緑色) 通電時：点灯 電池切れ報知時：点滅 CH表示灯 (赤色) 警報信号受信時：受信したCHの表示灯が点灯 タンパー信号受信時：受信したCH表示灯が点灯 受信感度不良時：受信したCHの表示灯が点滅 (約4秒間) 登録モード時：登録受付CHの表示灯が点滅 出力設定表示灯 (緑色) 保持モード時：“保持”表示灯が点灯 3秒モード時：“3秒”表示灯が点灯
操作スイッチ	電源スイッチ 出力設定スイッチ 登録CH切替スイッチ 消去スイッチ } 内部
報知音	チャイム音 1CH：“ピンポン” 2CH：“ピピッ、ピピッ” 3CH：“プルプル” 4CH：“ポロロン” 鳴動時間：3秒モード時：約6秒 保持モード時：連続鳴動 音量：0~75dB/前方1m 音量ボリュームにて可変 電池切れ報知音：チャイム音が断続鳴動
送信機登録可能台数	30台
配線接続	端子式 (AC電源入力はプラグ式、端子式併用)
使用可能周囲温度	-10℃~+40℃
設置場所	屋内 (壁面取り付け)
質量	約700g
外觀	樹脂 (ホワイト)
付属品	取付用タッピングネジ $\phi 4 \times 20$ mm 2本

品名  
受信機

品番  
HC-300



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.